

Bedienungsanleitung

1. Inbetriebnahme

Die optimale Funktion des Hartmetall-Abstreifers hängt vom ordnungsgemäßen Einbau und der Funktionstüchtigkeit der Förderanlage ab. Daher sind bei der Inbetriebnahme einige Kontrollarbeiten wichtig:

- Fördergurt auf Decken- und Kantenschäden hin untersuchen und diese, falls vorhanden, reparieren. Gurtverbindungen besonders beachten!
- Antriebsstrommel der Förderanlage auf Anbackungen bzw. defekte Gummierung hin untersuchen.
- Fördergurtspannung überprüfen und, falls erforderlich, einstellen.
- Den Angaben der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten.
- Die Vorspannung beträgt im Schwingungselement ca. 5 - 15°.
- Bei optimaler Einstellung sollte ein Schwingen der Gummisegmente erkennbar sein.
- Befestigungsschrauben oder Schweißnähte des Montagewinkels an der Förderanlage sowie alle Schrauben überprüfen.
- Ein Probelauf muss am Ende der Montage durchgeführt werden:
 - beginnend ohne Material
 - abschließend mit Material

! Bei allen Einstellarbeiten ist die Förderanlage auszuschalten und vor unbeabsichtigtem Einschalten zu sichern!

2. Wartung und Inspektion

2.1 Optische Kontrolle

Je nach Material und Betriebsdauer ist der Abstreifer in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Bei trockenem, nicht anbackendem Fördergurt im Ein- oder Zweischichtbetrieb ist in der Regel eine wöchentliche Sichtkontrolle ausreichend.

Unter schwierigen Betriebsbedingungen, z. B. bei stark anbackendem Material, kann eine tägliche Inspektion notwendig sein.



Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN

A-2282 Glinzendorf, Nr. 41 • Tel +43 2248 21500 • Fax +43 2248 21500 20 • office@kubicek.co.at • www.kubicek.co.at